

ParaGate GmbH

- Hersteller -
Obere Zeil 6-8
D-61440 Oberursel
info@paragate.de

Für technischen Support, Beratung und Vertrieb wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie auf folgender Webseite:

termitec.de

ORIGINALE BEDIENUNGSANLEITUNG
Änderung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Copyright © 2025 ParaGate GmbH. All rights reserved.



RoHS



SICHERHEIT

Netzteil



Verwenden Sie nur ein geeignetes Netzteil!

- Power Delivery (PD)
- 5,1 Volt, 5 Ampere, 27 Watt

Umgebungsbedingungen



- Verwendung des Terminals nur im Innenbereich!
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!
- Umgebungstemperatur von 5 °C bis 40 °C

Passwort



Standardpasswort: **termi**

Aus Sicherheitsgründen sollte das Standardpasswort umgehend geändert werden!

HTTP-Proxy



Je nach Upload-Methode kann eine HTTP-Proxy Verbindung eingetragen werden.

LIEFERUMFANG

Anzahl	Lieferteil	Typ	Details
1	TermiTec C1P	LAN WLAN PoE	7 Zoll Kartenleser NFC-Leser USB-A/C RJ45 LAN
1	Schablone	Pappschablone	Bohrlöcher 6 mm - Wandmontage
2	Schrauben	Kreuzschlitz	4,0 x 30 mm - PZ2
2	Dübel	Universal	6 x 30 mm

SCHNELLSTART – Eingaben direkt am TermiTec

Nur mit Upload-Methode „TG Connect“

- | | | | |
|----------------------|----------------|------|-------------------------------------|
| 1. Strom anschließen | mit Netzteil | oder | mit LAN-Kabel (PoE erforderlich) |
| 2. Lokales Netzwerk | mit LAN-Kabel | oder | per WLAN (Eingabe erforderlich) |
| 3. Code erstellen | in TachoGate | | Install Code generieren |
| 4. Registrieren | mit TG Connect | | Install Code (Eingabe erforderlich) |

1. Strom anschließen



Stromversorgung mit Netzteil

USB-C-Schnittstelle auf der Rückseite des Terminals

oder



Stromversorgung mit LAN-Kabel (Power over Ethernet)

RJ45 Ethernet LAN-Schnittstelle auf der Rückseite des Terminals

2. Lokales Netzwerk verbinden



Netzwerkeinstellungen

Bei kabelgebundenen Netzwerk und Vergabe einer statischen IP-Adresse

oder



WLAN-Einstellungen

Bei kabellosen Netzwerk per WLAN (statische IP-Adresse möglich)

3. Code in der TachoGate Software erstellen



1. Melden Sie sich in der TachoGate Software an
 2. Klicken Sie links unten auf das Einstellungssymbol
 3. Klicken Sie im Menü auf „Code erstellen“ und wählen dann „TermiTec Terminal“
 4. Klicken Sie rechts oben auf den Button „Install Code generieren“
- ***Der Code hat eine Gültigkeit von 72 Stunden

4. Registrieren und verbinden



TG Connect

1. TG Connect auswählen und nach unten scrollen bis zum Eingabefeld
 2. Install Code eintragen und „Registrieren“ klicken
- ***Nach erfolgreicher Registrierung steht bei Registrierungsstatus „Registriert“

KONFIGURATION – Eingaben mit PC vornehmen

Vorbereitung



1. Klicken Sie im Display des TermiTec auf das INFO-Symbol – unten links im Display wird die WebGUI-Adresse (IP-Adresse) angezeigt.
2. Merken oder notieren Sie sich die WebGUI-Adresse.

WebGUI im Browser starten

1. Browser starten

Starten Sie einen Browser Ihrer Wahl.

2. WebGUI-Adresse eintragen

Tragen Sie in die Adresszeile die WebGUI-Adresse (IP-Adresse) ein.

3. Passwort eingeben

Tragen Sie das Passwort des TermiTec ein und bestätigen Sie es.

Die WebGUI

HELL oder DUNKEL?

Entscheiden Sie, in welchem Modus die Seite angezeigt werden soll. Nutzen Sie dafür den Schieberegler oben rechts.

Weiter können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

• Allgemeine Einstellungen

Benennen Sie hier z.B. den Gerätestandort oder die verantwortliche Person. Diese Daten werden im Info-Bereich des TermiTec angezeigt.

• Netzwerk (kabelgebundenes Netzwerk)

Wenn notwendig, können Sie hier die Konfiguration einer statischen IP-Adresse vornehmen.

• Update

Hier wird Ihnen der Status des TermiTec angezeigt. Auch können Sie hier das TermiTec direkt updaten. Haben Sie für diesen Schritt ein wenig Geduld.

• WLAN

WLAN-Konfiguration vornehmen oder ergänzen. Bei Bedarf ist auch hier die Eingabe einer statischen IP-Adresse möglich.

• Upload

Sie entscheiden, wie und wohin Ihre Dateien übertragen werden sollen.

Auf dem TermiTec gespeicherte Dateien können Sie auch direkt auf den PC herunterladen. Die Dateien werden in einer ZIP-Datei zusammengefasst.

WebGui-Adresse (IP-Adresse)

Neues Passwort